

# Ölwehr

## Flüssigkeitssperre



Flüssigkeitssperre mit einem halb gefüllten Feuerwehr Schlauch der an beiden Enden verschlossen wird.

## Schachtabdeckungen



Schachtabdeckung mit einer Blache. Man entfernt den Schachtdeckel, legt die Blache auf die Öffnung und verschliesst den Schacht wieder mit dem Deckel.

# Ölwehr



Verschliessen eines Schachtes mit einem Gulliei.  
Es ist darauf zu achten, dass man die richtige grösse des verwendet,



Zum füllen des Gullieis Verwendet man eine Druckflasche mit Pressluft.

# Ölwehr

1



An der Flasche muss ein Druckreduzierventil montiert sein.

2



Vom Druckreduzierventil geht man auf einen Kugelhanen, dieser hat nochmals ein Reduzierventil das den Betriebsdruck (1,5 Bar) des Gullieis regelt.

## Ölwehr



Am Druckschlauch hat es einen Bolzen, dieser ist zum ablassen des Druck aus den Schläuchen und dem Gulliei zu verwenden.



Das Gulliei wird durch eine Person im Schacht platziert, eine 2. Person bedient den Kugelhanen. Das Gulliei wird aufgeblasen, bis es fest im Schacht sitzt.

# Ölwehr

## Notbesteck



Löcher in einem Fass können mit einer Vorrichtung aus dem Notbesteck,



Mit Keilen und Lappen oder

# Ölwehr



mit einem Gummizapfen aus dem Notbesteck verschlossen werden.